

Замечание!

- 1) При повышении температуры контакт открывается
- 2) Суммарный ток всех потребителей не должен превышать 10А.
- 3) Возможность подключения компонентов безопасности

Внимание: защитный жел./зел. провод нельзя использовать в качестве провода цепи управления.



Условные обозначения:

BF	Дистанционное управление BFU
BR	Подключение горелки
FA	Датчик наружной температуры
FB	Датчик температуры горячей воды
FG	Датчик температуры дымовых газов
FK	Датчик температуры котловой воды
FV	Датчик температуры подающей линии
HK	Отопительный контур
PH	Циркуляционный насос отопительного контура
PS	Загрузочный насос бака-водонагревателя
PZ	Циркуляционный насос
STB	Предохранительный ограничитель температуры
PSS	Насос бака-водонагревателя солнечного коллектора
FSK	Датчик солнечного коллектора
FSS	Датчик бака-водонагревателя солнечного коллектора
SI	Приборы безопасности
SH	Серводвигатель смесителя системы отопления
TRK	Регулятор температуры котловой воды

Разъемы для модуля FM241-FM242-KM271-FM244

Блок управления модуля CM222

