

ГОРОД

НУЛЕВАЯ КОЛОДКА - СЮДА ВСЕ НУЛИ

ЗЕМЛЯ - СЮДА ВСЕ КОНЦЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

ОТ ГЕНЕРАТОРА

АВТОМАТ ГЕНЕРАТОРА 25А

АВТОМАТ ГОРОДА 25А

РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ 16А

КОНТАКТОР ГОРОДА 32А + 1НЗ

КОНТАКТОР ГЕНЕРА 32А + 1НЗ

АВТОМАТ К НАГРУЗКЕ 25А

К НАГРУЗКЕ

РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ 20 сек

При повышении напряжения города - глушит генератор

РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ 5 сек

При повышении напряжения города - включает контактор города

РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ контактор НЗ 1 сек

При появлении напряжения города - включает контактор генератора

МЕХБЛОКИРОВКА - ПОСТАВИТЬ

К ЦЕПИ ГЛУШЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА

Size	Number	Revision
A3		
Date:	22.06.2012	Sheet of
File:	D:\Миша\Простой АВР для генератора с Двухфазным SchDoc	