

9. Инструкция AURATON 2005 TX RX Plus


В регуляторе **AURATON 2005 TX Plus** сигнал к управляемому оборудованию передается по радиоканалу без необходимости соединять проводами регулятор **AURATON 2005 TX Plus** с контролируемым устройством.

Для инсталляции необходимо только подключить приемник **AURATON 2005 RX Plus** к управляемому устройству (котлу).



9.1 Подключение проводов к **AURATON 2005 RX Plus**

Внимание: оборудование, подключаемое к приемнику RX и сам приемник на время монтажных работ должны быть обесточенными. Рекомендуется производить монтаж приемника силами специализированного предприятия.



Зажимы для подключения проводов находятся на тыльной стороне приемника RX под крышкой и обозначены соответственно: NC, NO и COM. Это выводы контактной группы на переключение двухполюсного исполнительного реле (с двумя устойчивыми состояниями). Обычно вывод NC не используется.