

Параметр	Аргумент	Описание
-disc	<UIO порт №> <UIO порт №> , <UIO порт №> <UIO порт №>—<UIO порт №>	Выполняется идентификация подключений нового входного контакта или выходного реле.

Пример 1. Чтобы разомкнуть выход, наберите:

```
uio -rc 2 open
```

Пример 2. Для просмотра состояния устройств, подключенных к устройству ввода-вывода с сухими контактами, которое связано с универсальным портом 2 ввода-вывода, наберите:

```
uio -st 2
```

ups



Некоторые параметры команды **ups** зависят от модели ИБП. В некоторых конфигурациях отдельные параметры команды **ups** могут не поддерживаться.

Доступ. Привилегированный пользователь, Администратор, пользователь устройства.

Описание. Управление ИБП и просмотр сведений о состоянии. Сведения об отношении этих параметров к данному экрану см. в *руководстве пользователя*.

Параметр	Аргументы	Описание
-c	off graceoff on reboot gracereboot sleep gracesleep	Выполняется настройка действий ИБП.
-r	start stop	Выполняется начало или завершение проверки рабочего цикла. При калибровке выполняется пересчет оставшегося времени работы, и требуется выполнение следующих условий. <ul style="list-style-type: none"> Поскольку при калибровке существенно расходуется ресурс батарей ИБП, необходимо выполнять калибровку при 100% зарядке батарей. Для принятия калибровки необходимо, чтобы нагрузка составляла не менее 15%.
-s	start	Запускается самодиагностика ИБП.
-b	enter exit	Проверяется работа в режиме байпаса. Эта команда -s зависит от модели и может отсутствовать в Вашем ИБП.