



1. Даний аркуш розглядати разом з арк. 30
2. "Костиль" вставити між ригелями Р-1.
3. Якщо скоби розколюють деревину, тоді потрібно встановлювати їх у попередньо просвердленні отвори $\varnothing 4 \dots 6$ мм.
4. Розміщення в плані перерізу 1-1 див. арк.30

Умовні позначення

- + Цвях
- ⊕ Цвях забитий з протилежної сторони.
- ⊙ Болт з прямокутною шайбой.

						2011-06-06 - КБ			
						Будівництво житлового будинку по вул.Шевченка, 18 в с. Білогородка К-Святошинського району, Київської обл.			
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Житловий будинок	Стадія	Аркуш	Аркушів
							РД	31	
						Дах. Розріз 1-1. Вузли А, Б, В, Г.		"ФОП" Жуков Є.О. ліцензія АВ №515665	