



Рис. 25. Пример устройства теплоизоляции по откосу оконного проёма.

1. Плита теплоизоляционная из пенополистирола. 2. Грунтовка Ceresit СТ 17. 3. Клеящая смесь для приклеивания теплоизоляционных плит из пенополистирола и устройства защитного слоя Ceresit СТ 85. 4. Стеклосетка армирующая. 5. Декоративная штукатурка Ceresit. 6. Грун-тующая краска Ceresit СТ 16, СТ 15. 7. Усиливающий уголок. 8. Плита теплоизоляционная из пенополистирола толщиной не менее 20 мм. 9. Герметик Ceresit Akryl. 10. Окно. 11. Паробарьер (липкие ленты или герметик Ceresit). 12. Стена.