

МОНТАЖ БИТУМНОЙ КРОВЛИ “AQUAIZOL”

1. Ковёр подкладочный

- 1.1. Укладывать вверх песком, вниз плёнкой.
- 1.2. Укладывать с выступом 1,5 см ниже нижней кромки основания.
- 1.3. Фиксировать по краю основания гвоздями через каждые 5 см (*Kerabit*).
- 1.4. Укладывать снизу вверх с нахлёстом не менее 10 см продольно и не менее 15 см поперечно.
- 1.5. Фиксировать края кровельными гвоздями с интервалом 20 см.
- 1.6. Герметизировать швы кровельной мастикой.

2. Планка карнизная

- 2.1. Укладывать с нахлёстом 5 см.
- 2.2. Фиксировать кровельными гвоздями зигзагообразно с интервалом 10 см.
- 2.3. Фиксировать кровельными гвоздями зигзагообразно в местах нахлёста с интервалом 2-3 см (*Shinglas*).

3. Планка фронтонная

- 3.1. Укладывать с нахлёстом 5 см.
- 3.2. Фиксировать кровельными гвоздями зигзагообразно с интервалом 10 см.
- 3.3. Фиксировать кровельными гвоздями зигзагообразно в местах нахлёста с интервалом 2-3 см (*Shinglas*).

4. Гонты карнизные

- 4.1. Согнуть и встряхнуть слегка упаковку перед вскрытием (*Shinglas*).
- 4.2. Удалить защитную плёнку с нижнего самоклеящегося слоя.
- 4.3. Укладывать без нахлёста.
- 4.4. Укладывать с отступом 10-20 мм от перегиба карнизной планки.
- 4.5. Крепить кровельными гвоздями на расстоянии 5 см от верхнего края с интервалом 20 см.
- 4.6. Прибивать кровельные гвозди шляпкой в одной плоскости с поверхностью гонта.

5. Гонты рядовые

- 5.1. Согнуть и встряхнуть слегка упаковку перед вскрытием (*Shinglas*).
- 5.2. Не перегревать на солнце перед укладкой при температуре выше 23 °C.
- 5.3. Монтировать попеременно из 4-5 упаковок.
- 5.4. Сделать разметку ската квадратами 1х1 м или ширина рядового гонта на 5 рядов гонта (*Shinglas*).
- 5.5. Удалить защитную плёнку с нижней поверхности.
- 5.6. Монтировать первый ряд от центра ската в направлении фронтонов.
- 5.7. Закрывать выступающими частями места стыков и линии перфорации карнизных гонтов.
- 5.8. Располагать нижнюю кромку на 10 мм выше нижнего края карнизных гонтов (*Ruflex*).
- 5.9. Производить монтаж диагональными или вертикальными полосами со сдвигом в поллепестка.
- 5.10. Сводить лепестки следующего ряда с верхними краями прорезей предыдущего ряда (*Kerabit*).
- 5.11. Делать зазор между соседними гонтами 1,5-2,0 мм (рекомендация).
- 5.12. Делать напуск лепестками на нижний гонт 2,0-3,0 мм (рекомендация).
- 5.13. Крепить гонт 4 кровельными гвоздями на расстоянии 2 см от верхнего края канавок.
- 5.14. Прибивать кровельные гвозди шляпкой в одной плоскости с поверхностью гонта.
- 5.15. Проверять прямолинейность доской-линейкой либо шнуром.
- 5.16. Обрезать вровень с краем фронтонной планки.
- 5.17. Обрезать верхние углы на 2-3 см со стороны фронтонной планки (*Shinglas*).
- 5.18. Проклеить вдоль фронтона кровельной мастикой на ширину не менее 10 см.

6. Гонты коньковые

- 6.1. Согнуть и встряхнуть слегка упаковку перед вскрытием (*Shinglas*).
- 6.2. Разделить по надрезам на 3 плитки.
- 6.3. Начинать укладку со стороны противоположной преобладающему направлению ветра (конёк).
- 6.4. Начинать укладку снизу (рёбра).
- 6.5. Удалить защитную плёнку с нижнего самоклеящегося слоя.
- 6.6. Укладывать с нахлёстом 5 см короткой стороной параллельно коньку.
- 6.7. Крепить 4 кровельными гвоздями.
- 6.8. Приклеить последнюю клеем (*Kerabit*).