



Размеры примерны, уточнить по факту

Правила размещения контобрешетки:

- 1) стык мембраны должен быть накрыт контобрешеткой
- 2) обрешетка должна полностью лечь на контобрешетку

Под контобрешетку устанавливается самоклеющийся уплотнитель (поверх мембраны).

						Z98-КМД-				
						Жилой дом типа Z98				
Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Концептуальный проект односемейного жилого дома типа Z98		Стадия	Лист	Листов
								P	57	
						Схема контобрешетки и обрешетки				
Исполнил		Шнейдер		ВЕТ						