

RENAU-Дверные профильные системы из ПВХ

Указания по остеклению

4.2 Размеры подкладок

Ширина подкладки (b) зависит от используемой системы остекления и от толщины устанавливаемого заполнения. Если со стороны изготовителей заполнений / стеклопакетов нет других указаний, подкладки выбираются на 2 мм шире толщины устанавливаемого заполнения. При этом длина подкладки должна составлять 100 мм.

Толщину подкладки d, как правило, можно определить по цвету подкладки:

Толщина d в мм	Цвет подкладки
1	натуральный или коричневый
2	красный
3	зеленый
4	желтый
5	синий

4.3 Указания по установке подкладок

Расположение подкладок определяется типом открывания створки. Иллюстрации раздела 8 демонстрируют различные варианты расположения подкладок в зависимости от типа открывания. Расстояние от угла заполнения до места установки подкладки составляет, в зависимости от конструкции изделия, от 20 до 100 мм. Для очень широких элементов с глухим остеклением это расстояние может быть увеличено до 250 мм. При этом несущие подкладки устанавливаются над местами крепления коробки.

После установки подкладок необходимо проверить, свободно ли открывается / закрывается створка. В случае затруднённого открывания / закрывания створки, подкладки необходимо удалить, а створку остеклить снова.