
без коробки
проштробить в верх на 15см
и оставить 1-2.5м,3х3,5м
гофры 1м от пола
Гоф32
4(3х2.5Ø)
1,90
0,17
1,70м
Гоф16
2х5m Аудио кабеля
проштробить в верх на 15см
3,62
0.65
1(3х2.5Ø)
без коробки
проштробить в верх на 15см
и оставить 70см от пола
Гофры 50см
Гоф20
30см
Гоф25
1(3х6Ø)
1(3х2.5Ø)
без коробки
проштробить в верх на 15см
и оставить: гофры 1м
6Ø- 1,5м
2.5Ø - 1м
2(3х2.5Ø)
без коробки
проштробить в верх на 15см
и оставить; 1х1м + 1х 1.5м
кабеля от пола
Гофры 50см от пола
Гоф25
Гоф25
3(3х2.5Ø)
без коробки
проштробить в верх на 15см
и оставить:1- 1.5м, 1-5м, 1х10м
гофры 1м от пола
1,52
0,90
1.8m
1(3х2.5Ø)
без коробки
проштробить в верх на 15см
и оставить 70см от пола
гофры 70см
1.90m
0,46
0,26
2,33
Гоф 20
1(3х2.5)
1
6
3,17
2(3х2,5Ø)
от щита в стене. Завести в ванну и
оставить 4м кабеля
1,00
0,40