



Гофры заходят в щиток.  
 Гофры промаркировать в щите.  
 Проводка освещения будет идти по потолку.  
 Первым укладывается пустая гофра и обрезается по необходимой длине.  
 Потом заводиться кабель и производится укладка по периметру.  
 Гофры закрепить к полу.