



прилад	L
Korad 22VK-300	0,5

прилад	L
Korad 22VK-500	1,0

прилад	L
Korad 22VK-500	1,0

прилад	L
Korad 22VK-500	1,0

прилад	L
Korad 22VK-300	0,5

прилад	L
Korad 22VK-500	1,0

прилад	L
Korad 22VK-500	1,4

прилад	L
Korad 22VK-300	0,5

прилад	L
Korad 22VK-500	1,2

прилад	L
Korad 22VK-500	1,0

прилад	L
Korad 22VK-300	0,5

290

5870

12320

5870

290

3890

3890

1040

1040

2460

1040

3890

3890

12 720

14470

1750

До об'єднання пошкоди!

А

Б

А

См.Т1,Т2-1

См.Т1,Т2-2

φ25

φ25

φ25

φ25

φ16

φ16

φ16

φ16

φ16

φ16

φ16

φ16

φ16

φ16

φ16

φ16

φ16

φ16

φ20

φ20

φ20

φ20

φ20

φ20

φ20

Т1

Т2

Т1

Т2

Т1

Т2

Т1

Т2

Т1

Т2

Т1

Т2

Т1

Т2

Т1

Т2

Т1

Т2

Т1

Т2

Т1

Т2

Т1

Т2

Т1

Т2

Т1

Т2