

Щиток коридорный: АВ_С50А

Клемник E1:

L N PE

АВ С50А 6кА, 2п,
С, 2м
HAGER MC250А

Реле напряжения Zubr_D63t
(In=63 А; Imax=80 А)

УЗО
(2x63 А, 30mA,
А,2м)
HAGER CD263J

УЗО
(2x63 А, 30mA,
А,2м)
HAGER CD263J

УЗО
(2x63 А, 30mA,
А,2м)
HAGER CD263J

УЗО
(2x63 А, 30mA,
А,2м)
HAGER CD263J

УЗО
(2x16 А, 10mA,
А,2м)
HAGER CC216J

УЗО
(2x16 А, 10mA,
А,2м)
HAGER CC216J

АВ В10А 6 кА HAGER_MB110А
АВ В10А 6 кА HAGER_MB110А
АВ В10А 6 кА HAGER_MB110А
АВ В10А 6 кА HAGER_MB110А

АВ В16А 6 кА HAGER_MB116А
АВ В16А 6 кА HAGER_MB116А
АВ В16А 6 кА HAGER_MB116А
АВ В16А 6 кА HAGER_MB116А
АВ В16А 6 кА HAGER_MB116А

АВ В32А 6 кА HAGER_MB132А
АВ В 16А или 20А 6 кА
HAGER_MB1 А
АВ С16А 6 кА HAGER_MC116А

АВ В16А 6 кА HAGER_MB116А
АВ В16А 6 кА HAGER_MB116А
АВ В16А 6 кА HAGER_MB116А
АВ С16А 6 кА HAGER_MC116А
АВ С16А 6 кА HAGER_MC116А

АВ С16А 6 кА HAGER_MC116А

АВ В6А 6 кА HAGER_MB106А
АВ В10А 6 кА HAGER_MB110А

Освещение коридора
Освещение комнаты №1
Освещение комнаты №2
Освещение кухни

Линия розеток коридора
Линия розеток 1 (комн.1)
Линия розеток 2 (комн.1)
Линия розеток 1 (комн.2)
Линия розеток 2 (комн.2)

Варочная панель
Духовка (? 4 кв.мм.?)
Посудомоечная машина

Линия розеток кухни №1
(фартук, правая стена кухни)
Линия розеток кухни №2
(фартук, правая стена кухни)
Линия розеток кухни №3
(по левой стене кухни)
Кондиционер №1 (комната №1)
Кондиционер №2 (комната №2)

Стиральная машина

Объединённая линия освещения
ВАННОЙ и ТУАЛЕТА
Объединённая линия розеток
ВАННОЙ и ТУАЛЕТА

Клемник N__:

Клемник N__:

Клемник N__:

Клемник N__:

Клемник N__:

- Кабель 3x10 кв.мм
- Кабель 3x6 кв.мм
- Кабель 3x4 кв.мм (резерв)
- Кабель 3x2,5 кв.мм
- Кабель 3x1,5 кв.мм

Гребёнка вилочная 1-полюсная
(подключается на нижние контакты автоматов!)
(для подключения группы автоматов)

Гребёнка вилочная 2-полюсная
(подключается снизу автоматов!)
(для подключения группы УЗО)