

Щиток коридорный: АВ_С50А

Клемник E_1 KN22E: 5 (винт) + 17 (зажим)

AB C50A 6кА, 2п,
C, 2М
HAGER MC250A

Реле напряжения Zubr_D63t
(In=63 А; Imax=80 А)

УЗО
(2x40 А, 30мА,
А,2М)
HAGER CD240J

УЗО
(2x63 А, 30мА,
А,2М)
HAGER CD263J

УЗО
(2x63 А, 30мА,
А,2М)
HAGER CD263J

УЗО
(2x63 А, 30мА,
А,2М)
HAGER CD263J

УЗО
(2x16 А, 10мА,
А,2М)
HAGER CC216J

УЗО
(2x16 А, 10мА,
А,2М)
HAGER CC216J

AB B10A 6 кА HAGER_MB110A
AB B10A 6 кА HAGER_MB110A
AB B10A 6 кА HAGER_MB110A

AB B10A 6 кА HAGER_MB110A
AB B16A 6 кА HAGER_MB116A
AB B16A 6 кА HAGER_MB116A

AB B32A 6 кА HAGER_MB132A
AB B20A 6 кА HAGER_MB120A
AB B16A 6 кА HAGER_MC116A

AB B16A 6 кА HAGER_MB116A
AB B16A 6 кА HAGER_MB116A
AB B16A 6 кА HAGER_MB116A
AB B16A 6 кА HAGER_MC116A
AB B16A 6 кА HAGER_MC116A

AB B16A 6 кА HAGER_MC116A

AB B6A 6 кА HAGER_MB106A
AB B10A 6 кА HAGER_MB110A

Освещение комнаты №1
Освещение комнаты №2
Освещение кухни

Освещение коридора
Линия розеток коридора
Линия розеток 1 (комн.1)
Линия розеток 2 (комн.1)
Линия розеток 1 (комн.2)
Линия розеток 2 (комн.2)

Варочная панель
Духовка (ориентир. 4кВт)
Посудомоечная машина

Линия розеток кухни №1 (фартук; правая стена кухни)
Линия розеток кухни №2 (фартук; правая стена кухни)
Линия розеток кухни №3 (по левой стене кухни)
Кондиционер №1 (комната №1)
Кондиционер №2 (комната №2)

Стиральная машина

Объединённая линия освещения ВАННОЙ и ТУАЛЕТА
Объединённая линия розеток ВАННОЙ и ТУАЛЕТА

Клеммник N-1: KN06N

Клеммник N-2: KN14N

Клеммник N-3: KN18N

Клеммник N-4: KN06N

Клеммник N-5: KN06N

- Кабель 3x10 кв.мм
- Кабель 3x6 кв.мм (варочная панель)
- Кабель 3x4 кв.мм (духовка)
- Кабель 3x2,5 кв.мм
- Кабель 3x1,5 кв.мм

Гребёнка вилочная 1-полюсная

(подключается на нижние контакты автоматов!)



(для подключения группы автоматов)

Гребёнка вилочная 2-полюсная

(подключается на нижние контакты УЗО!)



(для подключения группы УЗО)