

ИТОГИ - НАСТРОЙКИ

ТИП	СТОЯК	УЧАСТОК	ПОМЕЩ.	СИМВОЛ	НАСТРОЙКА	ДИАМЕТР	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА
Z	1	1	1	4324-03.300	2	15	ВЕНТИЛЬ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА
Z	1	4	4	4324-03.300	3	15	ВЕНТИЛЬ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА
Z	1	5	5	TS-90-V-7723	7.5	15	ПОДАЧА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР DN 16
Z	1	6	6	4324-03.300	3	15	ВЕНТИЛЬ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА
Z	1	7	7	TS-90-V-7724	3	15	ПОДАЧА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР DN 16
Z	1	8	8	4324-03.300	2	15	ВЕНТИЛЬ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА
Z	1	9	9	4324-03.300	2	15	ВЕНТИЛЬ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА
Z	1	10	10	4324-03.300	2	15	ВЕНТИЛЬ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА
Z	1	11	11	4324-03.300	4	15	ВЕНТИЛЬ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА
Z	1	3A	3A	TS-90-V-7723	9	15	ПОДАЧА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР DN 16
Z	1	3B	3B	TS-90-V-7723	4	15	ПОДАЧА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР DN 16
Z	1	103	103	4324-03.300	2	15	ВЕНТИЛЬ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА
Z	1	104	104	4324-03.300	3	15	ВЕНТИЛЬ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА
Z	1	105	105	4324-03.300	4	15	ВЕНТИЛЬ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА
Z	1	107	107	4324-03.300	3	15	ВЕНТИЛЬ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА
Z	1	109	109	4324-03.300	3	15	ВЕНТИЛЬ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА
Z	1	110A	110A	4324-03.300	3	15	ВЕНТИЛЬ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА
Z	1	110B	110B	4324-03.300	3	15	ВЕНТИЛЬ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА