

NEXT down + NEXT down Настройки системы

Размерность счетчика	Alternator	dP	Hardness	Установка стадий					
25	Alt Off	off	ppm	Backwash	Brine	Backwash	Rinse	Fill	End


NEXT down настройка умягчителя/фильтра

Баллон Объем Ecomix

set	1 backwash	2 brine	3 backwash	4 rinse	Fill	Capacity	Regen	Условие регенерации	Salt
softening	12	60	1	10	1,2	0,42	auto	normal	off
					1,8	0,62			
					2,5	0,86			
					2,5	0,86			
					3,7	1,9			
					3,7	1,28			
					5	1,74			
					6,2	2,16			
					7,5	2,6			
1665	100				10	3,4			

NEXT up

Hardenss, ppm	Hardness 2, ppm	Regen day	Set time regen
жесткость*50	0	14	2,00



CI