

3. Расстояние между опорами трубопровода

Максимальное расстояние между опорами трубопровода
EKOPLASTIK PPR PN 10 (горизонтальный трубопровод)

Ø трубы [мм]	Расстояние [см] при температуре					
	20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C	70 °C
16	75	70	70	65	65	55
20	80	75	70	70	65	60
25	85	85	85	80	75	70
32	100	95	95	90	85	75
40	110	110	105	100	95	85
50	125	120	115	110	105	90
63	140	135	130	125	120	105
75	155	150	145	135	130	115
90	165	165	155	150	145	125
110	185	180	175	165	160	140

Максимальное расстояние между опорами трубопровода
EKOPLASTIK PPR PN 16 (горизонтальный трубопровод)

Ø трубы [мм]	Расстояние [см] при температуре					
	20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C	70 °C
16	80	75	75	70	70	60
20	90	80	80	80	70	65
25	95	95	95	90	80	75
32	110	105	105	100	95	80
40	120	120	115	100	105	95
50	135	130	125	120	115	100
63	155	150	145	135	130	115
75	170	165	160	150	145	125
90	180	180	170	165	160	135
110	200	195	190	180	175	165

Максимальное расстояние между опорами трубопровода
EKOPLASTIK PPR PN 20 (горизонтальный трубопровод)

Ø трубы [мм]	Расстояние [см] при температуре					
	20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C	70 °C
16	90	85	85	80	80	65
20	95	90	85	85	80	70
25	100	100	100	95	90	85
32	120	115	115	110	100	90
40	130	130	125	120	115	100
50	150	180	140	130	125	110
63	170	160	155	150	145	125
75	185	180	175	160	155	140
90	200	200	185	180	175	150
110	220	215	210	195	190	165

Для вертикальных трубопроводов максимальное расстояние между опорами умножается на коэффициент 1,3.

Трубопровод EKOPLASTIK STABI

Ø трубы [мм]	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110
Максимально допустимое расстояние между опорами [см] (горизонтальный трубопровод)	110	120	140	145	150	155	165	170	190	205