



номер группы	Гр1	Гр2	Гр3	Гр4	Гр5	Гр6	Гр7	Гр8	Гр9	Гр10	Гр11	Гр12	Гр13	Гр14	Гр15	Гр16	Гр17	
наименование потребителя	СИГНАЛИЗАЦИЯ	ОСВЕЩЕНИЕ	РОЗЕТКИ	РОЗЕТКИ КУХНЯ	ДУХОВОЙ ШКАФ	ПММ	НАСОС СТИР. МАШИНА	С/У	ВОРОТА ДОМОФОН	ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ		ЭЛЕКТРОКОТЕЛ	ЩИТ ГАРАЖ	РОЗЕТКИ ДВОР	КОНВЕКТОРЫ 1	КОНВЕКТОРЫ 2	КОНВЕКТОРЫ 3	ТЕПЛЫЙ ПОЛ
тип защиты	1P C10	1P C10	1P+N C16A Δ30mA	1P+N C16A Δ30mA	1P+N C16A Δ30mA	1P+N C16A Δ30mA	1P+N C16A Δ30mA	1P+N C16A Δ10mA	1P C10	3P C25		3P C32	3P C32	1P+N C16A Δ30mA	1P+N C16A Δ30mA	1P+N C16A Δ30mA	1P+N C16A Δ30mA	1P+N C16A Δ10mA
тип и сечение кабеля	ВВГнгд 3x1,5	ВВГнгд 3x1,5	ВВГнгд 3x2,5	ВВГнгд 3x2,5	ВВГнгд 3x2,5	ВВГнгд 3x2,5	ВВГнгд 3x2,5	ВВГнгд 3x2,5	ВВГнгд 3x1,5	ВВГнгд 5x4		ВВГнгд 5x6	ВВГнгд 5x6	ВВГнгд 3x2,5	ВВГнгд 3x2,5	ВВГнгд 3x2,5	ВВГнгд 3x2,5	ВВГнгд 3x2,5
фаза присоединения	A	A	A	B	C	B	C	C	B	A,B,C		A,B,C	A,B,C	C	A	B	C	A