

- В. Димозбірник частина 1.
- С. Димозбірник частина 2.
- Д. Два зажими з шайбами для димозбірника.
- Е. Топка з дверцятами.
- Ф. 3 монтажні болти з шайбами для ніжок.
- Г. Три ніжки.
- Н. Рукавиця.

Камінна топка розширюється під час нагрівання, в зв'язку з чим обудова НІКОЛИ не повинна торкатися топки і бути відділена від неї щільною приблизно 3мм. Топка не повинна торкатися ні платформи ні бічних стін. Рекомендується виконати монтаж обудови «насухо» з метою допасування топки перед використанням отвору для приєднання димоходу.

2. Обережно покласти топку задньою стінкою на підлогу. Перед нахиланням топки необхідно переконатись, що всередині присутні транспортні ущільнювачі, щоб плити ізоляційні в камері горіння не впали і не пошкодились. Потрібно пам'ятати, що плити ізоляційні брудняться при попаданні коврового пилу. В разі забруднення чавунних елементів потрібно очистити їх за допомогою рукавиці, що додається.

Почати з монтажу ніжок (рис.3) в наступний спосіб:

- Болти потрібно вкрутити в топку за допомогою ріжкового ключа на 13мм. Ніжки монтуються згідно малюнку (канавка на ніжці повинна бути спрямована назовні)
- Перед поверненням топки у вертикальне положення потрібно виставити висоту ніжок (X), використовуючи регулювальні болти (рис.4) **(не перехиляти топку)**. Висота ніжок залежить від обудови. Регулювання висоти ніжок (X) в моделі Ni-25:
Від: 240мм До: 380мм

3. Монтаж димозбірника над топкою. Димозбірник доставляється в двох частинах і збирається за допомогою одного фіксатора з кожної сторони (рис.5А; рис.5В). Димозбірник можна повернути для

забезпечення підключення зверху, збоку або ззаду. Для монтажу потрібно використати ключ на 10мм і засоби кріплення, що додаються.

4. Встановити термічний захист навколо димозбірника над топкою (рис.6). Термічний захист складається з двох частин, які закріплюються за допомогою 4 саморізів. Термічний захист встановлюється так, щоб пізніше можна було виконати підключення до димоходу.

Підключення димоходу

Під час виконання підключення димоходу до димозбірника потрібно пам'ятати, що труба підключення повинна зайти на патрубок димозбірника. Заповнити місце приєднання клеєм для високотемпературних з'єднань.

Регулювання

Після встановлення топки у вертикальне положення і перед монтажем обудови потрібно перевірити, чи всі елементи легко обслуговувати і чи все виглядає належно.

Регулювання повітря для розпалювання (правий нижній кут)	Регулювання повітря
Втоплений – закрито Висунутий – відкрито	Пересунутий вліво – закрито Пересунутий вправо – відкрито

Демонтаж механізму само замикання (рис.9) (стосується лише панорамних дверей)

1. Відкрити дверцята
2. Вживаючи плоскогубці, схопити довший елемент пружини. Обережно потягнути вниз і відчепити.

Фарбування обудови

Перед остаточним заповненням щілин і фарбуванням рекомендується кілька разів протопити. Використовувати фарбу водоемульсійну.

5. Перше розпалення