



fig. 16 - Газовий клапан

- B** Відбір тиску
- E** Регулювання мінімального тиску
- H** Компенсаційна трубка
- C** Кабель котушки Modureg
- G** Регулювання максимального тиску
- D** Захисний ковпачок

Регулювання максимальної інтенсивності нагріву

Для регулювання інтенсивності нагріву переведіть котел у режим тестування (TEST) (див. sez. 3.1). Поверніть ручку регулювання температури опалення (поз. 1 - fig. 1) за годинною стрілкою для збільшення інтенсивності і проти годинної стрілки для її зменшення (див. sez. 4.5). Вийдіть з режиму тестування (TEST) (див. sez. 3.1). Максимальна інтенсивність нагріву залишиться такою, яка була задана у режимі тестування.

Регулювання потужності розпалювання

Для регулювання потужності розпалювання переведіть котел у режим тестування (TEST) (див. sez. 3.1). Поверніть ручку регулювання температури гарячої води для побутових потреб (поз. 2 - fig. 1) за годинною стрілкою для збільшення потужності і проти годинної стрілки для її зменшення (див. sez. 4.5). Вийдіть з режиму тестування (див. sez. 3.1). Максимальна потужність розпалювання залишиться такою, яка була задана у режимі тестування.

3.2 Пуск у роботу



Перевірки, які мають здійснюватися перед першим розпалюванням, і потім усі операції технічного обслуговування, які необхідні для від'єднання від систем або мають вплив на органи безпеки чи частини котла:

3. Експлуатація і технічне обслуговування

Усі роботи по регулюванню, переведенню котла на опалювання іншого виду палива, пуску у роботу, технічному обслуговуванню, які описані в цьому розділі, повинні виконуватися лише кваліфікованими фахівцями з перевіреною кваліфікацією (чи мають повноваження державними нормативними актами). Так як персонал регіональної служби технічної підтримки не має повноважень виконувати ці роботи.

FERROLI відкидає будь-яку відповідальність за пошкодження майна або травми внаслідок ушкодження котла особами, які не мають відповідної кваліфікації і дозволу.

3.1 Регулювання

Переведення на інший газ житлового

Котел може працювати на метані або нафтовому зрідженому газі, і його було налагоджено на заводі на використання одного з цих двох газів, на що вказано на етикетці і таблиці з основними технічними даними в комплекті до котла. При встановленні необхідності в використанні газу, який відрізняється від попереднього, необхідно придбати відповідний комплект для переобладнання і діяти, як вказано нижче:

1. Замініть форсунки головного палива, вставте форсунки, вказані у таблиці технічних даних у розділі 4 відповідно до типу використовуваного газу.
2. Відрегулюйте мінімальний і максимальний тиски на пальнику (див. відповідний параграф), задаючи значення, вказані у таблиці технічних даних для типу використовуваного газу.
3. Змініть параметр відповідно до типу газу:
 - переведіть котел у режим очисування
 - натисніть кнопку RESET на 10 секунд, світлодіоди швидко заблимають протягом двох секунд
 - загориться червоний світлодіод
 - натисніть кнопку RESET на 5 секунд, світлодіоди швидко заблимають протягом двох секунд
 - поверніть рукоятку регулятора газового водопостачання (роз. 2 - fig. 1) на мінімум (для роботи на метані), або на максимум (для роботи на нафтовому зрідженому газі)
 - натисніть кнопку RESET на 5 секунд, світлодіоди швидко заблимають протягом двох секунд
 - загориться жовтий світлодіод
 - поверніть рукоятку регулятора опалення (роз. 1 - fig. 1) на мінімум, а потім на максимум
 - котел перейде у режим очисування
 - виставте ручною бажану температуру
4. Наклейте клейку табличку з комплекту для переведення поблизу від таблиці з основними технічними даними для підтвердження здійсненого переведення.

Перемикання у режим тестування

Для активації режиму тестування (TEST) тричі натисніть багатофункціональну кнопку протягом 3 секунд.

Для виходу з режиму тестування (TEST) ще раз тричі натисніть багатофункціональну кнопку протягом 3 секунд. Після цього режим тестування автоматично відключиться через 15 хвилин.

- Запустіть котел у режим тестування (тричі натисніть протягом 3 секунд багатофункціональну кнопку).
- режим тестування активовано: поверніть ручку регулятора опалення (роз. 1 - fig. 1) на максимум.
- Відрегулюйте максимальний тиск гвинтом "G" за годинною стрілкою для його збільшення і проти годинної стрілки для його зменшення.
- Відкрутіть одне з швидко-роз'ємних кріплень котушки Modureg „C" на газовому клапані.
- Відрегулюйте мінімальний тиск гвинтом „E" за годинною стрілкою для його збільшення і проти годинної стрілки для його зменшення.
- Знову приєднайте котушку Modureg до газового клапану за допомогою швидко-роз'ємного кріплення.
- Перевірте, щоб максимальний тиск не змінювався.
- Приєднайте трубку компенсації тиску „H".
- Встановіть на місце захисний ковпачок „D".
- Для завершення режиму тестування повторіть послідовність активації, або зачекайте 15 хвилин.




fig. 16 - Газовий клапан

- B Відбір тиску
- E Регулювання мінімального тиску
- H Компенсаційна трубка
- C Котушка Modureg
- G Регулювання максимального тиску
- D Захисний ковпачок

Регулювання максимальної інтенсивності нагріву

Для регулювання інтенсивності нагріву переведіть котел у режим тестування (TEST) (див. sez. 3.1). Поверніть ручку регулювання температури опалення (роз. 1 - fig. 1) за годинною стрілкою для збільшення інтенсивності і проти годинної стрілки для зменшення інтенсивності (TEST) (див. sez. 3.1).